



INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU rur typu: Inflex

1. Rury preizolowane w zwojach należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (szczególnie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu, mrozu). Rury w zwojach na paletach zabezpieczonych czarną folią można składować na zewnątrz.
2. Rury w zwojach, podczas składowania należy układać **na gładkich powierzchniach**, bez wystających ostrych przedmiotów, aby nie doprowadzić do uszkodzenia warstwy izolacyjnej. Dopuszczalne jest układanie kilku zwojów, jeden na drugim, w ilości max 6 zwojów, lecz należy zwrócić uwagę, aby końcówki rur nie doprowadziły do uszkodzeń otuliny izolacyjnej innych zwojów (wsunąć je do środka zwoju, ewentualnie nałożyć zabezpieczenie na końcówkę rur).



3. Podczas przemieszczania niedopuszczalne jest przesuwanie zwojów po posadzkach – należy je przenosić lub toczyć.
4. Przy rozcinaniu warstwy folii na zwojach, użyć nożyczek lub noża ze skierowanym ostrzem na zewnątrz.
5. Podczas rozładunku, przemieszczania - **nie rzucać** zwojami.
6. Okres składowania nie powinien przekroczyć 1 rok. W warunkach niekorzystnych okres składowania ulega skróceniu, w zależności od zabezpieczenia od niekorzystnych wpływów.

Uwaga:

Nie stosowanie się do zaleceń skutkować będzie utratą gwarancji.